

Fet



Frenos delanteros R 1100 R

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



Pastillas Galfer sinterizadas

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



Con un allen del 8 aflojamos los tornillos

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



que sufetan la pinza

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



una vez suelta, debemos apretar con la mano para retrasar los bombines

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



y poder sacar la pinza sin dañar la llanta

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



todavía deberemos esconder más esos bombines

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



y eliminar ese espacio entre la pastilla y la pinza

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



podemos usar un destornillador grande plano y hacer una ligera palanca

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



sacamos el pasador de seguridad con unos alicates de punta fina

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



y ya podremos quitar el pasador que sujeta las pastillas

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



apoyamos la pinza

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



y con un punzón empujamos el pasador

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



que al salir, deja sueltas las pastillas

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



las sacamos

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



y vemos como esta de polvo el interior de la mordaza

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



usamos un spray limpiafrenos

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



colocamos las nuevas pastillas

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



las orientamos correctamente

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



ponemos el pasador

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



con cuidado de dejar el agujerito del seguro hacia arriba

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



ponemos el seguro

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



movemos las pastillas para recolocarlas

✓ S'ha desat la llegenda. [Desfés](#)



Montamos y apretamos a 40 Nw

Els canvis a les llegendes es desen automàticament.

Fet