

Fet



Componentes del freno trasero



mas partes del freno



vemos que la pastilla interior toca el disco



por lo que antes de desmontar, apretamos la pinza flotante



una vez desplazamos la pinza, la pastilla se mueve, ya podemos desmontar el conjunto



Debe tener un juego de 1 cm al menos



Aflojamos los tornillos con una allen del 8



o una torx en las mas modernas



Ojo con el soporte del cable del ABS



Hay que sacar el tornillo



y ya tenemos la pinza desmontada



sacamos el clip de seguridad



conunos alicates de punta fina



golpeamos el pasador ligeramente



podemos usar un punzón



Fes clic per afegir una llegenda



sujetamos las pastillas



sacamos la interior



ahora la exterior y vemos los bombines enrasados



ya podemos poner la nueva pastilla



encajando la parte trasera en el muelle



de esta manera



colocamos el pasador



y cuando llegue a esta posición



lo deberemos golpear para meterlo completamente



Ponemos el clip de seguridad



presentamos

ojo con el soporte del cable del ABS



Debe ponerse así



ponemos el tornillo



apretamos a 40 Nw (es la fuerza de apretar sin pasarse)



Manual de taller, 40 Nw



Acabado el montaje. Hay que bombear con el pedal del freno

Fet